ارور های رایج لباسشویی | خطا های رایج لباسشویی

ارور لباسشویی یعنی «خطا» و معمولاً نشان می‌دهد دستگاه مشکل برقی، آبی، مکانیکی یا سنسوری دارد.

⚠️ کدها **بسته به برند و مدل** فرق دارند؛ مثلاً کد E1 در یک برند ممکن است «ورود آب» باشد و در برند دیگر «قفل درب.»

کدهای رایج به‌طور کلی

کد/نشان	احتمال معنی رایج
E1 / E01 / F01	مشکل ورود آب، شیر آب بسته، فشار آب کم، نشتی یا سنسور آب
E2 / E02 / F02	مشکل تخلیه، گرفتگی فیلتر، لوله تخلیه، پمپ تخلیه
E3 / E03	قفل درب، درب درست بسته نشده، سنسور درب
E4 / E04	سطح آب زیاد، نشتی، سنسور سطح آب
E5 / E05	سنسور دما، ترموستات، المنت یا برد
E6 / E06	سنسور فشار/سطح آب، نشتی، ورود آب غیرعادی
E7 / E07	موتور، درایو، تسمه، سیم‌پیچ یا گیر کردن لباس
E8 / E08	ارتباط برد/کنترل، سنسور، مشکل الکترونیکی
F / Fault	خطای عمومی؛ معمولاً باید کد دقیق یا پت tern چراغ‌ها ثبت شود
H / Hold	حالت نگه‌داشتن؛ ممکن است برنامه متوقف شده باشد
A / AL	هشدار آب/نشتی یا سطح آب
L / Low	آب کم، ورود آب کافی نیست
D / Drain	مشکل تخلیه

کارهایی که قبل از تماس با تعمیرکار می‌توانید انجام دهید

۱. دستگاه را خاموش کنید و چند دقیقه صبر کنید.
۲. شیر آب و فیلترهای ورودی را بررسی کنید.
۳. لوله تخلیه تا نرفته باشد و فیلتر پمپ تخلیه را تمیز کنید.
۴. درب درست بسته باشد و چیزی داخل درب گیر نکرده باشد.

۵ .از پودر/مایع زیاد استفاده نکنید؛ کف زیاد باعث خطا می‌شود.
۶ .اگر لباس‌ها یک‌طرفه سنگین شده‌اند، دوباره مرتب کنید.
۷ .دستگاه را روشن کنید و برنامه «تخلیه» یا «چرخش» را امتحان کنید.

اگر خطا ادامه داشت

این موارد ممکن است نیاز به تعمیرکار داشته باشد:

- پمپ تخلیه خراب
- المنت یا سنسور دما
- سنسور سطح آب/نشتی
- درایو موتور
- برد الکترونیکی
- قفل درب یا سیم‌کشی